

Montage instructie.

Alle brievenbussen

De brievenbussen zijn voorgeboord. Achter de klep vindt u de boorgaten. Met de bijgeleverde schroeven monteert u de brievenbus op de deur op de gewenste hoogte. Verzekert uzelf ervan dat inkomende post de binnenbriefplaat niet kan beschadigen.

Montage instructie deurtochtstrip met inleg.

Deurtochtstrip met accentstrip in kleur om de schroeven weg te werken

1. Meet de breedte van de deur op.
2. Zaag de strip op de gewenste lengte af minus 1 cm voor de afdekdopjes.
3. Bevestig de strip met de bijgeleverde schroeven, plaats 1 afdekdopje en knip de accentstrip op maat.
4. Schuif de accentstrip in de bovenkant van het profiel. Plaats de accentstrip vervolgens in 1 hoek aan de onderkant en glij met een vingernagel langs de accentstrip tot het uiteinde.
5. Plaats vervolgens de laatste afdekdop.

Montage instructie deurtochtstrip met cover.

Deurtochtstrip met cover om de schroeven weg te werken.

1. Meet de breedte van de deur op.
2. Gebruik de bijgeleverde zaag om strip op maat te zagen.
3. Verwijder de borstelstrip.
4. Plak met duct tape de houder en strip op elkaar.
5. Zaag houder en cover op maat: totale lengte -5 mm i.v.m. de einddoppen. Let op! Zaag het deel van de cover af dat naar de scharnierkant van de deur wijst.
6. Knip de borstelstrip op de juiste maat, houdt daarbij rekening met de dikte van de einddoppen: 2 x 2,5 mm.
7. Plaats borstelstrip terug in houder.
8. Bevestig de strip (met de bijgeleverde schroeven).
9. Draai de schroeven één slag terug, plaats de cover over de bovenkant van de strip.
10. Druk de onderkant van de cover over de onderkant van de houder.
11. Plaats de einddoppen.

Alle andere borstelstrips.

Bevestig de strip met bijgeleverde schroeven of dubbelzijdig tape.

In iedere verpakking treft u een montage instructie met tekening.

Binnenkort kunt u hier ook demontage instructies vinden voor een milieuvriendelijke afvoer van het product aan het einde van de levenscyclus.